



## **INSTRUCCIONES DE PINTURA DE CAMA DE CUERDA**

Las camas de cuerda de los productos Rebound (a diferencia de algunos) están hechos con tejido suficiente para que reboten bien sin volver a pintarlos. Pero, SI NUNCA REPINTAS TU CAMA, ¡REDUCIRÁS LA VIDA DE SU CAMA!

La suciedad trabajará dentro de la cuerda y la raspará entre las capas. La pintura sella la cuerda para ayudar a mantener la suciedad en el exterior.

No hay un tiempo exacto en el que una cama de cuerda necesite ser repintada, depende de cuántas horas por semana de uso tenga. En uso constante en un club de trampolín, esto podría ser tan corto como cada 3 años. Una inspección minuciosa de la cuerda mostrará cuándo la pintura se ha desgastado en la parte superior. Si es así, es hora de volver a pintar. Si la cama se usa al aire libre o donde la luz del sol puede golpearla, el daño causado por los rayos UV es un problema y la cama debe pintarse con más frecuencia. Más importante aún, las camas que se usan al aire libre deben SER CUBIERTAS CON UNA LONA PARA PROTEGERLA DE LA LUZ SOLAR CUANDO NO ESTÁ EN USO.

Antes de pintar, lave la cama con agua, un cepillo para fregar y mucho trabajo de brazo. (¡Use una pequeña cantidad de detergente para ropa SOLO si tiene la capacidad de enjuagar todo el jabón después de la limpieza!) Luego, deje que se seque al menos parcialmente. La pintura debe aplicarse con un rodillo, con la cama en el marco bajo tensión.

**ANTES DE PINTAR: TOMA TU TIEMPO PARA ALINEAR CUALQUIER CUERDA**

QUE SE HA YA DESALINEADO. PARA UN TRAMPOLIN SE DOBLA A MENUDO, LA DESALINEACIÓN ES MÁS PROBABLE QUE SEA EN LAS REGIONES PLEGABLES. SI LOS CLIPS NO ESTAN DERECHOS A LO LARGO DE LOS LADOS DE LA CAMA EN ESTA ÁREA, ENTONCES TIENE MUCHAS DE LAS CUERDAS DESALINEADAS. ESTE ES UN SÍNTOMA DE LOS RESORTES FINALES QUE INTENTAN TIRARLOS RECTO. PEINE TODAS LAS CUERDAS DE LONGITUD PARA QUE COINCIDAN CON LA CURVA EN LOS CLIPS DE LA CAMA HASTA QUE ESTOS CLIPS LATERALES ESTEN CORRECTAMENTE ALINEADOS. ESTO TOMARÁ ALGÚN TIEMPO. SI LA CAMA SE HA DEJADO DE ALINEAR POR MUCHO TIEMPO SERA MÁS DIFÍCIL VER LAS MARCAS ORIGINALES DE ALINEACIÓN. EN ESTE CASO, COMIENZE A TRABAJAR CERCA LAS LÍNEAS ROJAS de LONGITUD, HACIENDO QUE SE ALINEEN.

RECUERDE QUE PINTARÁ LAS CUERDAS EN EL LUGAR DONDE USTED LAS COLOCÓ

Si es posible, coloque el marco de lado (más fácil con 2 o más personas) y coloque periódicos viejos, mantas viejas o plástico en el piso y también cubra las almohadillas del marco inferior (o quitelas) y los resortes para evitar manchas de pintura abajo de donde está pintando. Los clips de la cama en el extremo inferior se pueden proteger con una línea de cinta adhesiva. Puede enmascarar las líneas rojas antes de agregar pintura blanca, o simplemente pinte toda la cama. Independientemente será necesario que agregue nuevas líneas rojas después.

Use pintura exterior de látex para el hogar que sea 100% acrílica. Obtenga semibrillante o brillo superior, no plano. (La pintura plana no es tan buen adhesivo). Agregue agua a la pintura en su bandeja para acercarse a una proporción de pintura de agua de 50-50, y mezcle bien. Esto le permitirá aplicar una capa más delgada de pintura. Demasiada pintura hace que la cama sea pesada y menos receptiva. Muy poca pintura no sella adecuadamente la cuerda. (Si nota que la pintura se derrama de la parte inferior de la cama a sido demasiada o se aplicó un rodillo recién humedecido muy abajo de la cama. Sin embargo, esto será particularmente problemático si tiene una mezcla con demasiada agua. Hacia el final de la bandeja de pintura, es posible que deba agregar un poco más de agua a

medida que el rodillo recoge el agua preferentemente. Ponga menos pintura alrededor de los bordes. Ponga pintura adicional donde se pliega la cama, si dobla sus camas regularmente. Un mango de escoba para extender el rodillo de pintura facilitará la pintura. Tenga cuidado de no rodar a alta velocidad o rociará pintura alrededor.

Use un rodillo con un grosor de 10 a 13 mm y presione con suficiente fuerza para asegurarse de que la pintura se aplique completamente alrededor de las cuerdas, incluso en los puntos de cruce. Pinte ambos lados, para sellar completamente la cuerda, usando un poco más de agua en la mezcla para la parte posterior, que debe pintarse al final.

Después de que la pintura blanca esté completamente seca, use cinta de enmascarar para colocar las líneas rojas. Si apresura el tiempo entre la pintura blanca y la roja, es posible que la pintura roja no se adhiera correctamente, pero no se preocupe, la cinta de enmarcar le dirá si la pintura blanca no está lo suficientemente seca. La pintura roja debe ser una pintura similar. Se aplica mejor con un cepillo de nylon de 1 "a 2.5" de ancho.